كتاب

1000 ددسیت ال

اندای

الهندسة المدنيه والمعماريه

. <a href="http://civilq.blogspot.com">http://civilq.blogspot.com</a>

البين ۽ الا ابع http://civilq.blogspot.com

### ما هي المشكله الموجودة في الصورة وما هي اسبابها وكيف يتم علاجها ؟

### : المشكله

ترحيل اسياخ التسليح الطوليه اثناء الصب (

### ثانيا:

- عدم استخدام كانة بعيون اثناء الصب لربط الاسياخ من اعلى ومن اسفل وعدم تحركها اثناء الصب
  - عدم استخدام بسكوت للحفاظ على الغطاء الخرساني حول الحديد
    - عدم ربط الكانات بالحديد بصورة جيدة بإستخدام سلك رباط

•

#

- تكسير الجزء الزيادة
  - استعدال الاسياخ

#

- تكسيح الاشاير واستعدالها
- تكثيف الكانات في المتر الاول



```
ما هي الاوراق التي يجب المقاول ارفاقها مع المستخلص النهائي النهائي للمشروع لصرف مستحاقاته ؟
           . (
                     لمقاول بعد تطبيق الأسعار به على الأسعار بالمستخلص ونسبة التخفيض (
                                             - أصل محضر نهاية مدة المشروع وبيان الأعمال المستفاد منها من عدمه.
                                                                                - أصل محاضر تحليل العطاءات (
                                                                ( الترشية ) (
                                                                 - شهادة من مكتب العمل بعدم وجود قضايا عمالية.
                                                                     - أصل محضر تسليم الموقع موقعاً ومؤرخاً.
                                                 - أصل موافقة صاحب الصلاحية على التكليف بالأعمال الإضافية (
                                                                - أصل خطاب تكليف المقاول بالأعمال الإضافية (
                                                      - أصل مذكرات الإدخال للتوريدات التي لم تركب وتاريخها (
- صورة من شهادة زكاة نهائية سارية المفعول صالحة لصرف الدفعات ومصدقة (أو شهادة زكاة عن العقد) ملف العملية.

    مراجعة وزارة المالية للعقد الذي تزيد مدته عن سنة .

                                                                                        - شهادة تصفية العمالة .
                                                                      - مراجعة ديوان المراقبة العامة للمستندات.
                                                                                     - خطابات تمديد مدة العقد (
                                                                              - تحاليل المياه بالنسبة لعقود السقيا .
                                                            - صورة حديثة من السجل التجاري للمقاول مجدد عشر
                                                           - صورة مسيرات الرواتب للعمال بالنسبة لعقود النظافة .
                                                                             - أصل شهادة إنجاز العقود النظافة .
                                                               - صورة الضمان النهائي ( %) وتاريخ سريانه .
                    - إعداد خطاب للوزارة مرفقاً به المستندات السابق ذكرها متضمناً طلب استكمال إجراءات الصرف.
                                                                  طرف من الجهات المختصه ( البلديه /
                                                       ١....٩
```

	س المستخلص رقم	دهمة مالية شهرية ء	
			اسم المشروع :
	رقم العقد		اسم المقاول:
: (	تاريخ التقديه		شيهة العقاد :
14	المكان		البداية / النهاية :
القيمة :		جزة (X)	<ul> <li>نسبة الأعمال المنا</li> </ul>
القيمة :		مة المواد المشونة	ه إضافة (١) من قي
الغيمة :		لدنعة المقدمة	ه خصم (٤) نظير ا
الغيهة :	^	Ch ( 23-10)	ه خصم (X) استوی
القيهة :	9/31	(0/2)/2 22-1-	٠ خصم الدضات ال
القيمة :	09/67/10	100 12	٠ صالح المستحق
لم المحددة أعلاه و هي مبلغ ، و ذلك من الأعمال الذي	لا غير		و قدره : فقط
مع بهكت الاستشاري	المهندس المرا	مكت الاستشاري	المهندس المباشري
	الا_م :		الاسم : .
	الثوشيع :		التوقيع : .
شاري المشروع	استنا		
	3.58		
***************************************			

### هل يصلح انشاء قواعد الجار بدون شدادت في الدور الارضى المدفون (

كثيرا ما يلجا اصحاب المساكن ذات الارض العميقة ( ) صب القواعد وعمل الرقاب وبناء الجدران المحيطة بارتفاع رقاب الاعمدة ثما الدفان للمنطقة حتى منسوب رقاب الاعمدة ومنها عمل الميد ( ) للمبنى كاملا وتكمله الاعمدة ...... وهذا الاسلوب ينافى الاعمال الهندسيه نهائيا ولكن اغلب المناطق السكنية وخصوصا الارياف يتم استعمال هذه الطريقه



# ما هو اقل سمك للحائط الخرساني ( Concrete walls )

-

ابهماا



### لماذا يلجا بعد المقاولين بعد فك الشدة الخشبية ( formwork )الى عمل تدعيم بواسطة الجكات في منتصف البحر ؟

formwork props حتى تتحمل البلاطة احمال الخرسانة ونظام الشدة للبلاطة التي فوقها اثناء صبها. وفي كثير من الحالات يتم فك الشدة بعد يوم واجهاد الخرسانة لم يصل الى الاجهاد التصميمي وحتى لا يحدث deflecation يتم وضع الجكات يوم ووصولها الى الاجهاد التصميمي



### هل يصلح استخدام الحفر الميكانيكي في خوازيق سند الجار

لان الحفر لخوازيق سند الجار بتكون قريبة جدا من الجار ( ) وبالتالى عند استخدام الحفر الماكينة قد تأثر على اساسات الجار بالاضافة ان المكينة تحتاج الى خلوص زيادة من فوق لذا يتم استخدام الحفر اليدوى




### ما هي اسباب استخدام القميص الخرساني في حالة التدعيم للاعمدة الخرسانية القديمه ؟

- زيادة حمل العامود ( ذيادة عدد الادوار / الخطاء في التصميم )
  - \_
- حديد تسليح العامود اقل من المنصوص عليه سواء بالمواصفات او الرسومات الهندسيه لخطأ في التنفيذ
  - وجود ميل بالاعمده اكثر من المسموح به في المواصفات الفنيه
    - هيو ط الاساسات
    - تأكل حديد التسليح بنسب عاليه



### ما هي انواع طرق البناء بالطوب وما هو افضل الطرق المستخدمة في مصر



# ما هو اقل سمك للقواعد المنفصله المسلحه ( isolated footing )



ماذا تعرف عن فارمة التعتيب ( الحديديه ) وما هي فائدتها ؟ هي فارمه مخصصه لانشاء الاعتاب النصف دائرية اعلى الابواب والشبابيك بواسطة الطوب




### ما هي الاجراءات التي يتخذها الاستشاري عند تقديم المقاول طلب استلام الاعمال ( reuest )

يقوم الاستشارى او احد مندوبيه بفحص الاعمال المقدمة على ارض الواقع ومطابقتها للمواصفات الهندسية ومن ثما التوقيع على طلب فحص الاعمال باحد الطرق الاتيه:

- . تعتمد الأعمال كما تم تنفيذها .
- . تعتمد الأعمال مع مراعاة الملاحظات التي أبديت ولا ضرورة لإعادة استلامها .
- . تعتمد الأعمال باستثناء الأعمال التي أبديت حولها ملاحظات ، ويجب استلامها من جديد
  - . لا تعتمد الأعمال للأسباب المبينة ويعاد تقديم طلب الاستلام.



# ايهما افضل من ناحية ترتيب الاجهزة الصحية داخل الحمام ( ) وما هو رايك الشخصى ؟ رايك !!......




### لماذا لا يتم عمل رجل في نهاية تسليح البلاطات اللاكمرية ( Flat slabs )

( wl2/24 ) صغير جدا وبالتالي لا يحتاج الى عمل رجل اما التسليح عند الكمرات كبير فبالتالي يحتاج الى عمل







# ما هي اكبر واقل نسبة تسليح في الحوائط الخرسانيه ( concrete walls )

ة تسليح % اقل نسبة تسليح .



### كيف يوثر الماء والهواء على الخرسانة المنفذه مع توضيح بالشرح تاثير كلاهما ؟


- إن سريان الماء والهواء داخل الخرسانة يؤدى إلى صدأ حديد التسليح وتآكله. في الأجواء الباردة يتجمد الماء داخل الفراغات مسبباً تمدد ينشأ عنه إجهادات تؤثر على متانة الخرسانة. قد يحمل الماء بعض الأملاح معه داخل جسم الخرسانة فتتفاعل كيميائياً أو تتحول إلى بلورات مما يسبب إجهادات داخلية تضعف الخرسانة.
- قد يحمل الماء عند خروجه من الخرسانة بعض الأملاح أو المركبات المكونة للخرسانة مما يسبب زيادة الفراغات. آما أن هذا الماء يتبخر تاركا الأملاح على السطح الخارجي للخرسانة مما يضر بشكل المنشأ.



### ما هو فائدة وجود العلامات الارشادية في المواقف السفليه للسيارات (


هي علامات ارشادية عاكسه ( car stopper ) وذلك لمنع اصطدام السيارات اثناء الدوران و السير ومذوده بعواكس لعكس انوار السيارات لتوخي





### ما هو الفرق في بين hinge

fixed



```
كيفية حصر كمية الحديد الميد المسلحة ( ground beam ) من جداول الكميات و التسليح (
```

```
- يتم حساب طول الميد كلا على حدا كما هو موجود على المخطط
```

- يتم ضرب طول الميد في كمية الحديد لكل ميدة على حدا
  - يتم تجميع كمية الحديد للميد للحصول على الاجمالي

### : حديد الميد

### ثانيا:

:

# جدول الميدات

ملاحضات	كانات	علوی	مكسح	مفلی	قطاع	نموزج	
MARK	me NY	זירו	1/)+(())	nve	2 4 50	le le	
ALL	OF ALT	יזירו	17/5	7.01	7* 5	Cr*	
	W 1/7	17/1	17/5	n/r	7-# 5-	87*	

### كيف يتم استلام طبقة اللصق الأسفلتية ( RC2 / MC1 ) بالنسبة للمهندس المشرف ؟

- أكد من نظافة سطح الطبقة الأسفلتية الأساسية .
- التأكد من درجة حرارة المادة الأسفلتية السائلة قبل الرش حسب المواصفات .

- في حالة وجود أماكن بها زيادة عن معدل الرش المطلوب فيتم معالجتها قبل الفرش ، وذلك بوضع كمية من الرمل عليها وتقليبها لأخذ الأسفلت الزائد ثم رفعها بعيداً عن الطريق . لا يتم الرش أثناء الأمطار .

( البنزين ) لذيادة نسبة المواد





### ما هي الوظائف الاساسية للاساسات ( the main funcation of foundations

- نقل الاحمال من الادوار العليا الى التربه
- مقاومة احمال الرياح والزلازل وقوى الانقلاب ( overturning ) تقليل الاجهادات الناشئه على التربه من المنشاء


  - تحسين قدرة تحمل التربه ( bearing capacity of soil ) الوصول الى طبقات التاسيس الصلبه ( الخوازيق )



# ما هو اقل عرض للميدة المسلحة ( the minumm wide of ground beam

- ( L / 20 ) - ايهما اقل سابقا





### ما هي الاحتياطات التي يجب على المقاول اخذها في الاعتبار عند البدء في تسعير قيمة العطاء المقدم ؟

### يجب على المقاول اثناء التسعير اخذ بعض المصروفات في الاعتبار ومنها:

```
. اللياسه ....
                                            - مصنعيات العماله (
                                     - الخامات والمواد المستخدمه (
    ( .....
الشيول السيارات
        ( بنزین دیزل زیت ..... )
  سكن المهندسين مدير المشروع
   - التامين على العماله ( في حالة المشروعات اكبر من مليون ريال......)
                     ( الحرُاس ليلا .....)
     ارة العليا للمُشروع ( المهندسين مدير المشروع ` المراقبين .....
               - العماله غير الدائمه ( الحمالين القياسين .....
                   ( في حالة العمل ليلا .....
             المهندسي )
          (نسبة الارباح المستهدفه من المشروع .....
        (سيارات المهندسين سيارات العمال .....
             - التصليح والصيانة ( اعطال المعدات والسيارت ........ )
            .....
                                            الموقته (
```

(2000/6/30 : 2000/6/30

مستخلص رقم (4)

اسم مقاول الباطن : الجندي المقاو لات

- Delta - Se			نريبي بطالة ضريبية:		م العلف الضار	مموریه صرفیه د	مأمورية ضر	
سبة الجملة	النسية	125	الكمية		الوحدة	البيان		
			الإجمالي	خلال المدة	سابقة			
17850	%100	5.95	3000		3000	3,	بالمتر المكعب حفر مع نقل ناتج الحفر لحذرج الموقع	
250	%100	5.00	50		50	3,	بالترالكيب بجب حرمانة عادية أسفل البشة السنحة	T
180	%100	4.5	40		40	2,	مان لصف طوبة مع هند أكتاف كل 2 متر طول	T
210	%100	3	70		70	2,	بالكر السطح بياض مجتبين للمباني فيل ضعة الجوار	T
1125	96100	4.5	250	250	1	9101	بالتر السطح ماي حمل لصعب طويه الروع جماية طبقة العرال	T
				06	a W	2110	0 200	
			_ 0	In	MILLE	11110	AP II	Γ
19615			100	10111	Woll	700	الإجمالي	Г
196.15	na		1111 31	1111	BULL		خصم ضرائب 1 %	T
980.75	100	Mol	HV	2.0			خصم تامین أعمال 5 %	T
3923	11711	100	10		-		خصم دفعة مقدمة 20 %	T
4648.9	SUV	15				177	السابق صرفه	T
2100	%70	200	15	5-	20		تشويتات - أسعنت	
11966.2							الصافى لمستحق	t

### كيف يتم استلام بلاطات الارصفه بالنسبة للمهندس المشرف ؟

- اعتماد عينات البلاط من حيث الشكل و المقاس طبقاً للمواصفات.
  - التحقق من إجهاد الكسر للبلاط وعمل الاختبارات (
    - إعطاء الإذن للمقاول بتوريد البلاط.
    - اعتماد مكونات ونسب الخرسانة العادية أسفل البلاط.
- التحقق من منسوب و درجة الدمك لطبقة القاعدة الترابية أسفل البلاط.
- الإشراف على صب الخرسانة العادية أسفل البلاط والتحقق من دمكها .
- التأكد من معالجة الخرسانة العادية بعد الصب إما بالمياه أو كيميائياً حسب المواصفات.
- التأكد من مطابقة البلاط المورد للعينات المعتمدة قبل التركيب . التأكد من صلاحية المونة الأسمنتية اللاصقة بين البلاط من حيث المكونات ونسب الخلط والقوام طبقاً للم
  - الإشراف على أعمال تركيب البلاط والتحقق من المناسيب -
    - الإشراف على أعمال الترويب وملء الفواصل.
  - المحافظة على الرطوبة بعد التركيب بالرش بالمياه لمدة لا تقل عن سبعة أيام أو حسب



هل يصلح استخدام الطوب بدلا من النجارة في تشييد الاساسات ( ) وما هو رايك ؟ نعم يصلح ذلك ولاتوجد مشكله ولكن يجب ان يعزل البناء بطريقة صحيحة



### كيف يمكن تحديد قدرة تحمل التربة وخواصها الانضغاطية ؟

يتم ذلك عن طريق أجراء الاختبارات بالموقع ( ) على عينات من التربة مأخوذة من على أعماق .



# ما هي اقل مسافة اتصال الخازوق داخل الهامات ( ) اقل مسافه تساوى مرات قطر الخازوق بشرط لا تقل المسافه عن



### ما هي انواع طرق المحارة / اللياسه وما هي افضل الطرق من وجهة نظرك ؟

:

هى ان يقوم العامل بتغطيه الطوب وتسويه السطح بالبروه حيث تعطى سطح ناعم ولكن غير متساو إطلاقا وذات منظر مؤذى للعين... تستخدم فى الاماكن الفقيره جدا وفى الاسوار والمناور كتغطيه لطبقه الطوب فقط ومنعا لتعايش الحشرات والزواحف فى شقوق الجدران رخص السعر والتوفير فى الخامات ..

### ثانيا:

هى استخدام القدة فى تسويه السطح بعد البروه بتحريكها لاعلى ولأسفل ورفع الزيادات عن الحائط بهذه الطريقه لحين تسويه السطح بازاله الزوائد فى المناطق العاليه او المناطق المنخفضه لحين التسويه تستخدم فى المحاره الداخليه لجدران الشقق والمساكن وتعطى منظر جمالى جيد وهى افضل بكثير من الطريقه السابقه.

:

هى عمل البؤج فى اركان الحائط و فى وسط الحائط بواسطه الاسمنت او الجبس لسرعه جفافه. واستخدام ميزان الخيط وميزان الماء تسويه هذه البؤج على خط واحد وبدون اى ميول فى ميزان الماء و بعد جفاف البؤج توصل بالأوتار وهيا خطوط من الاسمنت او المونه تصل بين البؤج بخطوط عرضيه وتساوى على نفس ميزان البؤج وهى أحسن الطرق وافضلها فى النتيجه ولكن أغلاها وأكثرها تكلفه ..



### ماذا تفعل اذا قام المقاول بتركيب بعض المواد الغير معتمدة سواء (كهرباء / صحيه / ميكانيكا .....)

يلزم المقاول بازالة هذه المواد بعد ارسال خطاب رسمى الى المقاول وفى حالة صعوبة ازالة هذه المواد يتم الرجوع الى المالك فى هذه الحالة بابقاء الوضع كما هو عليه مع خصم فرق التكاليف او ازالة المواد الموجود ويتحمل المقاول تكاليف الازالة كاملا مع الاشراف على توريد المواد المعتمدة وتركيبها طبقا لاصول الصنعه وتعهد المقاول بعدم تكرار ما سبق



### ما هي اهم الملاحظات و الاحتياطات التي يجب اخذها في الاعتبار عند صب الخرسانة المسلحة وما بعدها ؟

- وجود العدد الكافي من العمال لفرش الخرسانة بسرعة ونظام وعدم التأخير في عملية الفرش.
- وجود الكهربائي للتاكد من سلامة التمديدات الكهربائية عند الصب وعدم انكسار اي انبوب للتسليك حتى لا ينسد وتكون مشكلة حقيقية عند تسليك الوايرات.
  - وجود الكميات الكافية من الاسمنت والركام والماء في الموقع عند الخلطة الميدانية لتجنب التوقف المفاجيء لقلة المونة.
  - التاكد من خصائص الخرسانة سابقة الاعداد من خلال اوراق التسليم قبل الصب والكمية المطلوبة ومواعيد وصولها.
  - لامة توزيع حديد التسليح واقطاره والتجهيزات اللازمة للحصول على سماكة الغطاء الخرساني بالقطع البلاستيكية او الخرسانية الجاهزة.
  - التأكد من درجة حرارة الجو وان العمل مثلا ان بدا صباحا لن يمتد الى منتصف الظهيرة حيث ترتفع درجة الحرارة الى اكثر من درجة مئوية.
- وجود سباك في حالة كانت تمديدات المياه ستمتد بداخل الخرسانة حرصا على سلامتها اثناء الصب وسرعة استبدال التالف ان حدث
  - وجود الفني المختص بإنابيب التكييفات المركزية بالمبنى لفحص انابيب المكيفات اثناء الصب والتاكد من سلامتها.
    - ذ عينات الخرسانة قبل الصب.
    - يجب التأكد من نظافة القالب الخشبي وحديد التسليح. والتأكد من متانة التدعيم.
      - يجب رش الماء على قاع وجوانب القالب قبل الصب.
    - يتم صب الخرسانة المسلحة مع مراعاة الاحتياطات اللازمة عند صب الخرسانة.
      - لايسمح بفك القوالب الخشبية قبل مرور الوقت المحدد من الصب
      - يفضل لف الخرسانات بالخيش بعد فك الخشب خلال مرحلة المعالجة بالمياه .



### كيف تستطيع ان تفرق بين كلا من الطمي ( salt ) و الطين ( clay )

### (salt) :

نأخذ ما يملأ نصف اليد ونضع عليها ماء حتى تصبح عجينة ثم نفتلها بين كفي يدينا فنجد أنها تتقطع لقطع صغيرة (مفككه) العينة طمى

### ثانيا: الطين( clay )

نأخذ ما يملأ نصف اليد ونضع عليها ماء حتى تصبح عجينة ثم نفتلها بين كفي يدينا انها تصبح على هيئه ما يشبه الخيوط او فتائل (لزجه) فبالتالى تكون العينة طين




# كيف يمكن تحديد مركز محصلة القوى في كلا من القواعد المنفصله ( isolated footing ) والقواعد المركبه ) combined footing )


#### المنفصله

يتم تحديد مركز محصله القوى بحيث يصبح c.g

ثانيا: القواعد المركبه

يتم تحديد مركز محصله القوى بحيث يصبح c.g محصلة الاحمال للعمودين يجب ان تكون مع c.g





#### ماذا تعرف عن المرابط الخلفيه , ( tie back rods ) وما هي فائدتها وما هي مميزاتها و عيوبها ؟

(

#### : التعريف

هى اسياخ تثبيت تستخدم في حقن التربة اثناء دعمها ، و يجب عمل فحص السحب للمرابط وذلك بمقدار . ة الشد التصميمية وذلك باستخدام معدات خاصه

#### ثانيا:

- توفير الاستقرار بالارض اثناء الحفريات العميقة
  - -. استقرار المنحدرات من الانهيارات
- . دعم و تعزيز الارض حول الحفر خاصة بالانفاق
- يستخدم في بعض الاحيان مؤقتا اذا فيه تصليحات
  - يساعد علي الحفاض علي المناطق الطبيعية (

#### : المميزات

-

-

- مقاومتها التآكل
- انخفاض التكاليف



هل يحق للمقاول ادراج المواد الموجودة في المخزن ضمن المستخلصات الشهريه ( ) وكيف يتم

حسابها ؟


طبقا للاتفاق بين المالك والمقاول ويتم احتساب قيمة المواد المورده للموقع او المخزن اما الاعمال المنتهيه فيتم ادراجها % من قيمة الاعمال المنفذه كضمان لا يصرف الابعد الاستلام النهائي في حالة عدم سداد الضمان

النهائي بعد ارساء العطاء على المقاول



( ) ولا يوجد كمرة متقاطعه اخرى ؟

في هذه الحالة يتم وضع كانات عرضيه خلال عمق الكمرة لتحزيم الحديد الطولى للكمرة




#### ما هي الاحمال الحيه ( LIVE LOADS ) التي يتم اخذها في التصميم الانشائي حسب نوع المنشاء ؟

الأحمال الحية كجم/م٢	نوع المنشأ	مسلسل
	الأسطح النهائية:	1
0.	<ul> <li>أسطح ماثلة غير قابلة للصعود عليها (أي غير مستخدمة)</li> </ul>	
1	ب)أسطح أفثية غير قابلة للصعود عليها (أي غير مسقدمة)	
۲	حِ)أسطح أفقية قابلة للصعود عليها في مباني سكتية	
٤٠٠	<ul> <li>د) أسطح أفقية قابلة للصعور عليها في مبانى عامة</li> </ul>	
	مبائي سكنية:	Y
Y	أ)الغرف السكنية	
Y	ب) المدلالم والشرفات (البلكونات)	
	المياني الإدارية:	> 4
Y · ·	أ)غرف المكاتب	
£	ب)المملالم والشرفات (البلكونات)	
1 0	ج)غرف المستودعات (المجازن)	
	المدارس:	5
r (\	أ)القصول المدرسية (قاعات الدروس)	
180000	ب)السيلالم والطرقات والمعامل	
1.5541018	بالمكتبات وقاعات الألعاب	
7//////	المستشفيات :	0
****	المستقديات . أ) الغرف الصغيرة (غرف علاج المرضى)	
5	<ul> <li>ب) الغرف الصغورة (غرف عائر) المراضي المراض الكارد الكارد الكارد وعنادر</li> </ul>	
***	علاج المرضى	
o r	عرج المرضى ج) غرف العمليات الجراحية	
۸۰۰- ۰۰۰	ج) عرف العمليات الجراحية د) غرف الأشعة	
7	ر) عرف الاسعاد (Halla) :	7
0	أ) غرف القامات ذات القامد الشابعة	•
٦٠٠	<ul> <li>عرف الشاعات والإجتماعات بدون مشاعد ثابتة</li> </ul>	
, -	ب عرف الشاعات والم جمع علت يرور الشاعد تابعة المحلات التجارية (المستودعات)	V
٥٠٠ أو أكثر	أ) المحلات الصغيرة (محلات البيع بالقطاعي)	,
۱۰۰۰ او اکشر	<ul> <li>بمحارك المسعود (معارك البيع بالمعلة والمخازن) حسب</li> </ul>	
۱۰۰۰ او اڪسر		
-	نوع المواد والآلات المخزنة. الفنادق:	A
T		٨
٠٠٠ ٨٨	أ)عرف النزلاء	
111 0000	ب)غرف الخدمة العامة والسلالم والطرقات والمطاعم	
1/36/2010/8/1	المكتبات:	٩
144111111111111111111111111111111111111	i) غرف الإطلاع	
13720 5	ب) غرف الحفظ للكتب	40
	الجراجات:	) -
٣٠.	<ol> <li>السيارات الصغيرة (بارتفاع صافح عند المداخل لا يزيد عن</li> </ol>	
19.29	r *.£	
٤٠٠	ب) الحافلات وسيارات السياحة	
0	ج) طرقات الجراج	9


#### كيفية حساب الوزن الذاتي للكمرة خلال المتر الطولي ( O.W of Beam )

```
=
(L/10)=
/ =
= -
/ . =
- = ( ) -
= ( ) -
= ( ) -
× × × = -
/ . × . × = -
```



#### هل يفرق تغير اتجاه الهوك ( Anchor ) للداخل او الخارج في القواعد الخرسانية للاعمدة الحديد ؟


يفرق ان كان للخارج او الداخل من ناحية القوة فالشكل المقوس هو لتثبيت البولت بالكونكريت والأعتماد الغالب لقوة التثبيت على مسافة الانغمار بالكونكريت وطول القوس وقطر البولت فيكون اتجاه القوس للداخل لعدم وجود المسافة الجانبية الكافية ولايضر ذلك بالقوة اللازمة للتثبيت . وعندما يصل البولت للقاعدة فبالأمكان تثبيت القوس بالاتجاه الذي يمكنك من ربطه مع اي حديد تسليح موجود لضمان عدم تحركه عند الصب



#### ما هو المقصود بالاده نورت في طريقة استلام المحارة / اللياسه وكيف يتم تطبيقها ؟

هو استخدام الذراع الالومنيوم ( ) بوضعها على الحائط بزاويه درجه ووضع مصدر إضائه في الجانب الاخر ومراقبه مسار الحائط في حاله الارتفاع نقوم بالتكسير المعائط في حاله وفي حاله الارتفاع نقوم بالتكسير واعاده المحاره وفي حاله الارتفاع نقوم بالتكسير واعاده المحاره وفي حاله الانتخسين والمحاره كذلك لحين استواء السطح...





#### ما هي الاحتياطات و التوصيات الواجب اتباعها لانتاج خرسانة غير منفذه ؟

- يجب أن لا تكون الخلطة فقيرة الأسمنت.
- يجب أن تكون الخلطة لدنة بالدرجة الكافية لملء الشدة والفرم يستعمال نسبة قليلة من م/ بقدر الإمكان وتعويض النقص في القابلية للتشغيل باستخدام إضافات مناسبة مثل Superplasticizer -يجب أن يكون الركام جيد التدرج حتى نحصل على أقل نسبة فراغات ممكنة.
  - إستخدام مواد بوزو لأنية إذا أمكن ذلك.
  - يجب العناية بعمليتي الصب والدمك لتجنب تكون جيوب هوائية ولإخراج فقاعات الهواء مع مراعاة عدم حدوث إنفصال حبيبي.




# لماذا لا يفضل التكسيح نهائيا في السملات / الميد ( ground / strap beam ) وذلك لضمان ان عدد اسياخ التسليح العلوية مساويا لعدد اسياخ التسليح على كامل مدار طول السمل



#### متى لا يلزم عمل هوك ( Anchor ) داخل القواعد الخرسانية للاعمدة الحديد ( steel

يتم عمل الهوك (L) فقط اذا لم يحقق الطول المطلوب ( ) طول حديد التسليح كافي فلا يتم عمل الهوك لتحقيقه (LD) ...



## ماذا يفعل صاحب مبنى سكنى ( ) حدث شروخ فى كامل المبنى نتيجة قيام الجار بهدم المبنى المجاور وانشاء مبنى ( )

يعرض صاحب المبنى السكنى على صاحب العقار المشكله فاذا تفاهما على تحمل صاحب العقار تكاليف الصيانة كاملا كان الحل صائبا اما اذا لم يتفاهما كان على صاحب المبنى السكنى التوجة الى البلدية وتقديم شكوى رسميه وفى هذه الحالة يجبر صاحب العقار على تحمل كافة تكالف الصيانة والترميم



#### ما هي فائدة جلى البلاط/ السير اميك وما هي انواعه؟


فائدة جلى السيراميك / البلاط هو سد او قفل الفواصل غير تلميع وتنعيم الطبقة السطحيه وفي حالة عدم توفر ماكينة الجلى يتم الجلى اليدوي بالحجر لكن هذا النوع ياخد وقت طويل في حالة المشاريع الكبير غير الدقة و التكاليف



#### ماذا تفعل قبل وضع الحديد والخرسانة في الخازوق ؟

#### soft في قاع الخازوق ومن رأسية الخازوق .





#### ما هي المشكله في الصورة وما هي اسبابها وكيف يمكن علاجها ؟

#### : المشكله

#### ثانيا:

اتوماتيك او بعيون اعلى الاسياخ لربطهم

:

استخدام كانة اتوماتيك او بعيون اعلى الاسياخ




#### لماذا يمنع الصب في درجات الحرارة المرتفعه جدا او درجات الحرارة المنخفضة جدا ؟


لان درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة جداً تصعب عملية إيناع الخرسانة بالشكل الصحيح. في الأيام الحارة، يتم فقدان الكثير من المياه عن طريق التبخر من الخرسانة المصبوبة حديثًا. أما إذا كانت درجة الحرارة منخفضة جداً و قريبة من درجة تجمد الماء، فإن ذلك يؤدي إلى إبطاء أو توقف عملية تصلب الخرسانة تقريباً، وبالتالي لا تعطي الخرسانة القوة المطلوبة ولا توفر قوة مقاومة للعوامل البيئية

.





#### ما هي اشكال الشروخ في الكمرات ( type of crack in beams



#### ما هي الدفعة المقدمة للمقاول في المشروعات الهندسية وما هي قيمتها وما هي اسبابها ؟

هى مبالغ مالية يمكن ان تدفع مع بداية التنفيذ بعد توقيع العقد بفترة محددة بناء على طلب المقاول لتوفير السيولة الماليه لديه من اجل اعانته على اعباء بداية العمل بشرط حفظ حق المالك بواسطة ضمانات بنكية يقدمها له المقاول على ان يتم تحصيلها بالخصم من المستخلصات الشهريه بنسبة معينه وتتراوح قيمتها - % من قيمة العقد



هل يمكن أن يتصلب الاسمنت تحت الماء؟ تصلب الاسمنت يتصلب تحت الماء. و بالتالي فإن الإسمنت يتصلب تحت الماء .



#### ما هي فائدة رقاب الاعمدة في المنشات الخرسانيه ؟

- الوصول الى لمنسوب التاسيس من الادوار العليا الى الاساسات



#### ما المقصود بتفاعل السيليكا مع القلويات في الخلطات الخرسانيه ؟

تفاعل القلويات مع السيليكا ينشئ عن التقاء مركبات السيليكا في الركام مع قلويات الصوديوم و البوتاسيوم في الإسمنت غالباً أو . و تتشكل مادة هلامية تنتج عن ذلك التفاعل تتميز بتمدد حجمها طالما تستمد الماء من العجينة الاسمنتية في الخرسانة، مما يؤدي لاحقاً الى تشققات تنتج بسبب الضغط المتولد عن ازدياد حجم نواتج هذا التفاعل حيث يمكن تجنبه عن طريق:

- الاختيار الـ

)

- ماء خلط نظيف .




# كيف يمكن قراءة القامة عند استخدام جهاز الميزان ( Level ) - تثبيت جهاز الميزان في مكان العمل - ضبط افقية جهاز الميزان ( level ) - تثبيت القامة في المكان المراد تحديد منسوبه - النظر من خلال جهاز الميزان الى القامة - قراءة القامة بحيث تكون الشعرات المتعامدة ( - تسجيل القراءة ( http://civilq.blogspot.com

#### كيفية حساب مساحة وحجم الخرسانة للفبة دائرية نصف قطرها متر وارتفاعها

```
- قانون فيثاغورس للمثلثات
- ( ) ^ = ( ) ^ + ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ^ ( )
```

- = مساحة القبة الكرويه × سماكة الخرسانه - : × .

. = -



#### كيف يمكن حماية سطح الخرسانة من التأثيرات الكيميائية ؟

خط الدفاع الأول ضد أي هجوم كيميائي هو

يوجد بعض المواد الكيميائية التي لها تأثير كبير على قوة الخرسانة تصميم الخرسانة للمقاومة العوامل الكيميائية.

- تقليل نسبة الماء للاسمنت
  - \_
- اختيار نوع الاسمنت المناسب
- استخدام الاضافات الكيميائية المتوفرة لهذا الغرض



#### كيف يتم تنفيذ القواعد العادية مع توضيح طريقة توقيع وتحديد منسوب القواعد ؟

- شد خيط على المحاور الرئيسية الموقعة على الخنزيرة
- إسقاط هذه المحاور على الأرض بوسطة ثقل مثبت بخيط ( ) وذلك عن يمين ويسار الخيوط المشدودة على المحور المطلوب في
  - تحديد مركز القواعد على الارض بواسطة قضبان حديد
  - نقوم بوضع القالب الخشبي للقواعد مع التاكد من تدعيمة وتثبيتة يتم التدقيق على القوالب الخشبيه بتسقيط الشاقول على جوانبها.
  - يتم التدقيق على منسوب التاسيس باستخدام جهاز الميزان والقامة وذلك بالاستعانة بنقاط الربط الروبير



#### يهما افضل صب الاعمدة ثما صب الصب او صب كلا من الاعمدة والسقف مرة واحدة (

#### الافضل صب الاعمدة لحالها ثم صب السقف لان استخدام الطريقة الثانيه توجد لها عيوب كثيرة منها:


- حدوث تعشيش في الاعمدة اثناء الصب
  - استهلاك كميه كبيرة
    - \_
  - صعوبة التنفيذ للعاملين والحدادين
- صعوبة الشدة الخشبية واعمال النجارة
- صعوبة معالجة التعشيش في الاعمدة بعد الصب



```
ما هو الفرق بين كلا من رباط الشطرنج ورباط السد وايهما افضل في التنفيذ؟
              (
                            هو رب يشبه الشطرنج وهو ربط سيخبن وسيخين لا (
                                                                     ثانيا:
                                         هو ربط كل الاسياخ بدون ترك اي سيخ
    http://civilq.blogspot.com
```

#### هل يمكن انشاء مكاتب المهندسين في الموقع من النوع الدائم ( ) وهل تفضل استخدام هذا ا

نعم يمكن ان تكون مكاتب المهندسين من النوع الدائم حيث يتم بناوها في الموقع حتى نهاية المشروع ثما تهدم بعد ذلك وكن يعيب هذا النوع هو تحمل تكاليف زائده مثل تفقات الانشاء والبناء وتكاليف الازلة والهدم في نهاية المشروع وتكاليف نقل المخلفات الى خارج المواعادة تخطيط المنطقة المقام عليها لذلك لايفضل استخدام هذا النوع من الانشاء



```
كيفية تصميم وحساب عدد الدرجات في السلم (
                                                - عرض البسطه =
                                                   - عرض القلبه =
                                                   - رض القلبه =
http://civilq.blogspot.com
```

# كيف يتم نقل الاحمال في , ( tower crane ) وما هي اكبر واقل , ( loads ) وما هي ارتفاعاتها ؟ 1.5/1.61m 104m http://civilq.blogspot.com

#### كيف يتم استخراج العينات من التربة في موقع إنشاء المبني (

يتم تثقيب التربة يدويا أو ميكانيكيا ( ) وبواسطتها يتم استخراج عينات من التربة ومن على أعماق مختلفة و في المناطق الجافة والشبة جافة عادة يتم عم لاستخراج عينات التربة .



### ماذا تعرف عن مضخات الخرسانة الجاهزة , ( Stationary concrete pumps ) وما هي استخداماتها وما هي مميزاتها وعيوبها ؟

#### : التعريف

هى مضخات خرسانية ثابته فى الموقع (غير متحركه) ذات انابيب حديد يتم تركيبها مع بعض للوصول الى الجزر المراد صب الخرسانه عنده ويتم ذيادتها فى حالة الارتفاع اما المضخة فتبقى فى

#### ثانيا:

- المباني الشاهقه
- ( precast )
  - التطبيقات خاصه
    - الاماكن الثابته

#### ثانيا: المميزات

- کیلو متر
  - نقل الخرسانة لارتفاعات شاهقه
    - سهولة الاستخدام
    - رة الضغط عاليه جدا
      - ذات انتاجية عاليه



## ما هي اهم الادوات التي يجب توفرها عند انشاء معامل الاختبارات (

- خلاطه صغيره
  - \_
- قوالب مختلفه للخرسانة
- جهاز تكسير العينات الخرسانيه
  - احواض مائيه
  - مناخل تدرج حبیبی
  - اسطوانة آخذ عينات الرمل
    - افران التسخين والتجفيف
      - اجهزة قياس الدمك
  - اجهزة قياس نسبة الرطوبه
  - اجهزة قياس كثافة الاسفلت
- اجهزة قياس درجة اللزوجة
  - ميزان حساس مع ملحقاته



## ما هي انواع صلب التسليح المستخدمة في المنشات الخرسانيه مع ذكر رتبة كلا منها ؟

- Φ صلب التمايح الطري الأملس السطح (Plain mild steel) رتبة 240/350.
- Ф صلب التسليح عالى المقاومة (High tensile steel) رتبة 360/520.
- Φ صلب التسليح عالي المقاومة (High tensile steel) رتبة 400/600.
- # شبك صلب من الأسياخ الملحومة (Welded wire mesh) رتبة 450/520.

## , ( Masonry Thermo Block ) وفيما يستخدم وما هي مميزاته وعيوبه ؟

### : التعريف

هو طوب ( ) خرساني محشو بالفوم مقاساته ( × × / × ) يستخدم في اعمال المباني للحوائط الخارجيه في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعه

### ثانيا: المميزات

- -
- سهولة التعامل معها
  - قلة التكاليف
- توفير في استهلاك الكهرباء (المكيفات)
  - الرطوبة والمياه
    - قدرة تحمل عاليه

### : العيوب

- انفصال البلوك عن الفلين
- صعوبة التصاق الخرسانة مع الفلين



#### ماذا تعرف عن جهاز الثيودوليت , ( The Theodolite ) وفيما يستخدم وما هي مكوناتة ؟

#### : التعريف

هو جهاز لقياس الزوايا وهو معروف من زمن بعيد ولم تتغير نظريته حتى الآن ، وهو عبارة عن منقلة أفقية دائرية مقسمة ومدرجة إلى 360 علي هيئة قوس وفي مركزها يتحرك الاليداد حركة دائرية والمجموعة كلها مركبة علي حامل

#### ثانيا:

- قياس الزوايا الأفقية
- قياس الزوايا الراسية
  - قياس المسافات
- يستخدم في الأرصاد الفلكية والشبكات المثلثية
- قياس زوايا المضلع وأعمال التخطيط والتوجيه الدقيقة .

### : التركيب

( الأليداد )

هو الذي يحمل المحور الأفقي والدائرة الراسية والمنظار .

# (الدائرة الافقيه)

هو مجموعة حركة تربط الجزء العلوي بالدائرة الأفقية أحدهم للحركة السريعة و الأخرى للبطيئة .

( ) #

هو الجزء الثابت بالجهاز ويحمل علي ثلاث مسامير تسوية محصورة بين قرصين دائريين.



### وما هي طريقتها وما هي فائدتها وما هي المواد المستخدمة لاجراء التجربة ؟

#### : فائدتها

تحديد درجة القوام للعجينة الإسمنتية (العجينة القياسية)

#### ثانيا:

- \_ جهاز فیکات
- \_ ميزان حساس
- \_ دوارق لقياس الماء
  - \_ سكاكين للقطع

### : الطريقة

- \_ أخذ عينة من الاسمنت تزن
- ــ أخذ كمية من الماء تزن %
- \_ إضافة الماء للاسمنت وخلطة بواسطة الخلاط وخلطة جيدا
- \_ تكوير العينة في شكل كرة وتضرب ستة ضربات بين كفتي اليدين
- \_ وضع العينة في جهاز فيكات وقطعها بالسكين قطعا متساوياً بحافة الإناء بواسطة السكين
- ـ يتم غرزها بواسطة إبرة القوام لمدة ثانية تحت تأثير وزن الجهاز بعد ملامسة الإبرة للعينة يتم قراءة المدرج وتكون العجينة القياسية عندما قراءة المدرج تزيد هذه العملية تزيد هذه العملية
  - \_ حساب الزمن من زمن إضافة الماء للعينة



#### ما هي المشكله الموجودة في الصورة وما هي اسبابها وكيف يمكن علاجها ؟

#### : المشكله

## ثانيا:

- بقة الخرسانة الإسفائية نتيجة لتلف الطبقة السفلية بسبب الأحمال المرورية المتكررة.
  - عدم ثبات حالة طبقة الأساس الإسفلتي أو طبقة تحت الأساس بسبب هبوط زائد للسطح.
- ضعف طبقة الأساس الحجري مما جعلها غير قادرة على الهبوط الزائد الناتج من الأحمال المرورية.
  - تقادم المواد الإسفلتية بفعل الزمن.
  - عدم كفاية سماكة طبقات الرصف.
  - ضعف تصريف في طبقتي القاعدة وتحت الأساس.

#### ثانيا: المعالجه

- يتم تنظيف الموقع جيداً بواسطة مكائن الشفط التي تعمل بالهواء المضغوط.
  - يجب رش طبقة التسوية بمادة الإسفلت السائل سري -
- تفرد الطبقة الإسفاتية الجديدة بالسمك المطلوب حسب التصميم المعتمد (سمك رقيق)



## ما الفرق بين كلا من العزل المائي السلبي والعزل المائي الايجابي في المنشات الخرسانيه ؟

:

عندما تكون المياه المتسربة قد دخلت إلى العنصر الإنشائي ، وتم إشباعه بها وربما أتلفته حيث تكمن وظيفة العزل السلبي بمنع خروج هذه المياه من الطرف الآخر للعنصر الإنشائي ، لحماية الطبقة التي تغطيه من التأثير السلبي لهذه المياه ويتم العزل السلبي في حالة عدم التمكن من العزل الايجابي ومن الامثله

-

- عزل خزانات المياه من الخارج

\_

### ثانيا: العزل المائى الايجابى

يتم تنفيذ طبقة العزل بحيث تمنع دخول الماء المتسرب إلى العنصر الإنشائي فيبقى هذا العنصر سليما محافظا على قدريه على العمل الذي تم تصميمه بالأصل للقيام به ومن الامثله

\_

- عزل خزانات المياه من الداخل



# كيف يتم اختيار النظام الانشائي ( structural system ) في حالة التصميم للمنشات ؟

Type of structure	Span	
Simple girders	7→10 m	
Frames	12→25 m	
Arch with a tie	20→40 m	
Trusses	20→40 m	
Vierendeel Systems	30→40 m	

### ما هي فائدة وجود شبكات الحمايه في المباني المرتفعة (

Safty Control أثناء تنفيذ المبنى لتفادى سقوط العاملين ...

شبكة لمنع سقوط أى مواد قد تصيب من بالأسفل .. سور من الخشب أو الألمونيوم او البلاستيك

(المستطيل الازرق) فهي عبارة عن منصة للتحميل والتنزيل Loading & Unloading Plat Form حيث يتم استخدمها لتنزيل المواد عليها ويجب ان تكون بشكل متدرج بين الطوابق ( ليس بشكل عمودي فوق بعض حتى لا يحصل تعارض لكيبلات التور كرين).ويتم تثبيتها بالسقف من خلال تركيب جكات.props



	المهندس التابع للمقاول)	لين عن المشروع رشوة منك (	اذا طلب الاستشاري او احد المسئوا	ماذا تفعل
				رايك يهمنا
/		http://civilq.blogspot.co	<u>om</u>	/ .


## ما هي فائدة اقامة الاسوار المؤقته في حالة المشروعات الهندسيه الضخمة (

- ( ..... / عديد /
- احكام الرقابة على العمال من حيث تواجدهم في الموقع ومواعيد الحضور والانصراف احكام الرقابه على الزائرين والعمال وامكانية تفتيشهم اثناء الدخول والخروج
  - - حماية المارة خارج سهولة حراسة الموقع خصوصا اثناء الفترة الليلية وكذلك بالنهار



### لماذا يكثر استخدام خزانات المياه العلوية في السعودية على العكس في مصر استخدام ا

يرجع الاسباب الى رفاهية الشعب السعودى على العكس تعتبر مظهر مسى للفيلل و العمارات السكنية ولكن التخوف الشديد من حدوث اعطال الكهرباء او انقطاع المياه جعلت فكرة استخدام خزانات المياه العلوية والارضيه لحل المشكله على العكس في مصر لايستخدم هذا النوع مع العلم يحدث اعطال كهرباء وانقطاع المياه بدرجة اكبر من السعودية



ماذا تفعل اذا حدث توقف للركيزة اثناء الدق قبل الوصول الى العمق المطلوب ؟ يتم مراجعة المختبر للتأكد من نوعية التربة في منطقة الركيزة



# كيف يمكن حساب الوقت المتوقع لانجاز المشروع ( بطريقة تقريبية جدا )

/( + x + )=

### ملاحظه

- ( تقدير أقل وقت لتنفيذ المشروع )
- ( أقصى تقدير للوقت ممكن لانجاز المشروع إذا واجه مشاكل )




# ما هي شروط استخدام اللحام في الوصل السياخ حديد التسليح الصلب (

- استخدام اللحام بالكهرياء
- يجب ان يكون محور السيخين الملحومين على استقامة واحدة
  - يجب ان يكون وصلات اللحام تبادليه
- يحدد طول اللحام وسمكه طبقاً القصى قوة شد تتحملها الاسياخ الملحومة
  - يفضل تجنب عمل وصلات اللحام في منطقة اقصى عزم انحناء
- يجب التاكد ان القائمين باعمال اللحام معتمدين و موهلين للقيام باعمال اللحام والوصلات بكفاءه
- يلزم عند عمل الوصلات باللحام عمل الاختبارات الكافيه على عينات للتاكد من قدرتها على مقاومة اجهاد التشغيل
  - يجب الا يذيد اللحام عن % من عدد الاسياخ في القطاع الواحد
    - الايقل قطر السيخ الملحوم عن



( statical systems according to كيف يتم اختيار النظام الانشائي في حالة المباني الاستيل طبقا لارتفاع المنشاء required building high )



Steel structural systems

# ما هو الحد الادني لابعاد الغرف (

الحد الأدنى للبعد (بالمتر)	الحد الأدنى للمسطح الداخلي (بالمتر المربع)	الاستخدام	
۲,٥	V. 0 000 00 000 000 000 000 000 000 000	غرف سكنية	
٠,٨٠	01 ST 1211 (XXXXX) (1) (1) (1)	دورة مياه	
١,٥.		مطابخ	
1.7.	1)8	حمامات	
4 MAGA	0,	غرفة الحارس	

# ما هو تاثير كلا من الماء والاسمنت والركام والعوامل الاخرى على خواص الخرسانة مع الشرح بالتفصيل ؟

عوامل اخرى	الركام	الأسمنت	الماء	
<ul> <li>إضافات تحسين قابليه التشغيل أو تأخير</li> </ul>	<ul> <li>كلما از داد معاير المرونة للركام الكبير</li> </ul>	• كلما زانت نميه الركام/المونة كلما قل	كلما زادت نسبه ماس كلما زاد الزحف	
زمن الشك تؤدي إلي زياده الزحف	كلما قل الزحف لان تقبيده لحركه	الزحف	بسبب قله مقاومتها	
<ul> <li>كلما زاد حجم العصر كلما قل الزحف</li> </ul>	الخرسانة يكون اكبر	<ul> <li>يؤثر نوع الأسمنت ونعومته علي</li> <li>الزحف</li> </ul>		
<ul> <li>كلما انخفضت درجه الرطوية كلما ازداد الزحف</li> </ul>		الرحف √ إذا ثبتنا الإجهاد المؤثر:		
بريد     بريد الزحف عند تعرض العينة لدورات من		سريع التصلد، اسمنت عادي، اسمنت منخفض		
الرطوية و الجفاف (قيم الزحف في		الحرارة		
الظروف الجوية العادية أعلى من التي يتم		<ul> <li>إذا ثبتنا النسبة بين الإجهاد المؤثر</li> </ul>	- A	الزحف
الحصول عليها معمليا)		ومقاومة الخرسانة:	~~~~	
		اسمنت منخفض الحرارة، اسمنت عادي، سريع التصاد		
			25 1101 1111172	
سبب حدوث الانكماش اللدن تعرض سطح الخرسانة		يزيد الاتكماش بزياده كميه العجينة	MI MAGA	
=4		الإسمنتية في الخلطة الخرسانية	11/40	
• أشعه الشمس الشديدة	_ A	1/2/1/2/1/2/2/1/2/	90	الانكماش اللدن
<ul> <li>الرياح الجافه</li> <li>امتصاص التربة لماء الخرسانة</li> </ul>	04/ /	4 1/2/11/11/11/11/11/11/11		
(في الباتطات المصبوبة على الأرض)	0 -M//			
• يقلل وجود التسليح من انكماش الخرسانة	• كلما قل محتوي الركام في الخلطة كلما	MARY W	• يحدث انكماش الجفاف نتيجة	
ميث أن التسليح لا تتغير أبعاده بقعل	ازداد الانكماش	SV a g	خروج الماء من الخرسانة	
الرطوية /	• كلما ازدادت صلاية الركام و مقاسه	13	بعد تمام تصلدها	
<ul> <li>وجود طين و مواد مسامية في الركام يزيد</li> <li>من التغيرات الحجمية للخرسانة</li> </ul>	الاعتباري كلما قل مقدار الانكماش (لان الركام الأكثر صلابه يحد من	100	<ul> <li>کلما زائت نمینة ماس کلما</li> <li>ازداد الانکماش</li> </ul>	
• كلما ازداد طول العنصر الإنشائي او	حركة المونة والمقاس الأكبر بعني		J	انكماش الجفاف
المساحتة السطحية كلما ازداد احتمال حدوث	امكانية تقليل المونة بسبب صنغر			العدال الجدد
شروخ (لذلك بلزم عمل فواصل انكماش في	المساحة السطحية)			
الخرسانة)			• يحدث بداخل الخرمانة	
			• بحدث بداخل الخرسانة المتصلدة نتيجة استهلاك جزء	
			من الماء الموجود في المسلم	
			التبعرية في عملية اماهة	الانكماش الذاتي
			الاسمنت	**
			كلما قلت نسبة م/س زاد الاتكماش	
• اتحاد ثاني اكسيد الكريون في الهواء مع		4 AVAV	THE HAVIOUR	
هيدر وكسيد الكالسيوم معطيا كريونات		1 4 61 = 63(01)(1)	IIII	انكماش الكربنة
الكالسيوم • كلما ازداد نسبة الكوار تز في الركام كلما	- //		U) Vi	-,5
تعما ارداد باسبة الموارير في الرخام علما ازداد معامل التمدد المراري	091	7 VANUU NGCRUNZI	X .	معامل التمدد
<ul> <li>(یکون تصاعدیا: رخام، حجر جیري،</li> </ul>	0 _\1\//	M MINO 35 P. 15		الحراري
جرانیت، رمل وظلط)		11,10,80 (0)		533
يحدث عدم تحمل الخرسانة مع الزمن بسبب:_	• رداءة نوع الركام أو احتوائه	• عدم ثبات حجم الأسمنت بسبب زيادة ال		
• صدأ حديد التسليح الكيماويات كالأملاح والاحماض	شوائب نشطة كيميانيا يؤدي الي عدم تحمل الخرسانة مع الزمن	نسبة اكسيد الماغنيسيوم أو الجبر الحر في الأسمنت يؤدي الى عدم تحمل		
والسكريات وماء البحر وماء المجاري		لي المستحد يودي الي عدم تعمل المرسانة مع الزمن		30.50
العوامل الجوية (اصفيع و الكرينة و	18111			تحمل الخرسانة
الحريق) الحريق)	3 4 1 1			مع الزمن
• العوامل الميكانيكية (كالبري بسبب حركة	}			धार संग्रह्म
المرور أو بسبب جريان الماء في المنشآت				
الهيدروليكية)				
<ul> <li>النقائية تقل بمرور الزمن بسبب الإماهة</li> </ul>	<ul> <li>لتحقيق قال نفائية للخرسانة يجب :-</li> </ul>	• تعتمد نقائية الخرسانة على مسامية	<ul> <li>يۈدى تخفيض نسبة ماس</li> </ul>	9.
المستمرة للإسمنت وامتلاء نسبة من	• ان يكون الركام جيد التدرج	العجينة الإسمنتية	إلى تقليل نفائية العجينة	7 200
المسلم الشعرية التي تحتوى ماء بنواتج اماهة الأسمنت	<ul> <li>العناية الكاملة بدمك الخرسانة</li> </ul>	لتحقيق أقل نفائية للخرسانة يجب:	الإستنتية (زيادة نسبة م/س	نفائية
المسالة الاست		<ul> <li>الا تكون الخلطة فقيرة في الاسمنت (أكتر من 6 وأقل من 10)</li> </ul>	عن حوالي 0.6 ينتج عنها زيادة كبيرة جدا في المسلمية	الخرسانة
		(100,000,000,00)	ريده ديوره جدا دي تعصيب الشعرية)	
			1~	

# كيف يتم تحديد نوعية التثقيب لاستخراج العينات في حالة عمل الجسات في التربة ؟

بناء على موقع المبنى المراد انشاوها فالتثقيب اليدوى في نطاق تربة وادى النيل وضفافه اما التثقيب الميكانيكي في حالة المناطق ذات ( الصخرية / لحجريه )



ماذا تفعل اذا طلب الاستشارى تنفيذ بعض المواصفات في الاعمال الانشائيه خارج نطاق المواصفات المدرجة في جداول الكميات والمواصفه ؟

يتم ارسال خطاب رسمي الى الاستشاري او المالك بطلب تعميد رسمي بتعديل المواصفات وتعديل في الاسعار وعلى الاستشاري التعميد




## كيف يتم تركيب بلاط الانترلوك في الموقع (

- يتم تنظيف الموقع ووضع دفان عباره عن رمل نظيف خالى من الحجاره
  - يفرد الرمل ويتم رشه بالماء ويتم دكه وتسويته
    - تتم التسويه جيدا بواسطه قده الومنيوم
- يتم عمل ميول باتجاه الشارع لضمان تصريف المياه يتم بعد ذلك تركيب الانترلوك بدون مونه ع الرمل مباشره بالشكل المطلوب
  - بعد الانتهاء يتم وضع رمل فوق الانتر لوك لملا الفراغات
- يراعى ان يكون يكون منسوب سطح الانترلوك هو نفسه منسوب بلدوره الرصيف



# ما هي طرق التنفيذ والتثبيت لرولات العزل في الموقع ؟

: اللحام باللهب




ثانيا: اللصق التام والجزئي على البارد باستخدام مواد لاصقه خاصه









### ما هي اكبر و اقل مسافة ( ) بين الكانات الحلزونية في الاعمدة الدائرية الخرسانيه ؟ 135° anchorage hook engaging a single or double main bar at each welded splice end of every lap at each end section of spiral of every section of spiral 135° anchorage hook engaging a Spiral reinforcemain bar at end ment anchored at of member, within end of member 25mm of previous by single or turn double lap weld to previous turn 135° stirrup hook anchorage Welded Lap

### هي النتائج المترتبة عن سوء ادارة المشروعات الهندسيه وما هو رايك الشخصي ؟

- الاضرار بميزانية المشروع نتيجة الانفاق الذائد على شراء المواد و العمالة و النقل
- صعوبة توفر المواد المطلوبة في الاوقات المحددة لبداية الانشطه لعدم توفر التخطيط السليم للمشروع
  - تحمل المقاول المنفذ اعباء ماليه اضافيه في حالة تاخر التنفيذ
- تعرض المقاول المنفذ لفترات طويله من العسر المالي نتيجة تعذر صرف مستحقاتهم الماليه بسبب تاخر التنفيذ
- حدوث خلل كبير في التدفقات النقدية المتوقعه للمشروع نتيجة عدم سير خطوات التنفيذ في المشروع بالمعدل الطبيعي
  - ذيادة تكاليف انجاز المشروع نتيجة دفع اجور العمال في حالة تعطُّل العمل
  - تدمیر معنویات القائمین بالتنفیذ علی المشروع ( مدیر مشروع / مهندسین / ......
    - اللجوء الى وسائل اعلى تكلفة مقارنة بالظروفُ الطبيعيه من أجل التعجيل بتنفيذ المشروع
- اللجو الى التعامل مع موردين ذو اسعار مرتفعه لتمتعهم بخاصية التسليم الفوري للمواد وذلك للتعجيل بانجاز المشروع
  - اضطرابات العلاقة بين كلا من المالك والمقاول و الاستشارى بسبب التاخير في المشروع



# كيف تتأكد من قوة تحمل الأوتاد المصبوبة بالموقع وأيضا

يمكن التأكد من قوة تحمل الوتد للأحمال المصمم عليها عن طريق تجربة التحميل الإستاتيكي والتأكد من طوله عن طريق اختبار السلامة



## ما هي المشكله الموجودة في الصورة وما هي اسبابها وكيف يمكن علاجها ؟

: المشكله

### ثانيا:

- ( ) تربيط الكانات للاعمدة ذيادة كثافة الحديد في تلك المنطقه

: المعالجه

- ( تكثير ) اعادة انشاء العمود من جديد



# هل يتم اجراء الاختبارات على جميع مواسير المياه التي تم تركيبها في مشروعات المياه قبل الاستلام الابتدائي للمشروع ؟

ن يتم % من أطوال خطوط مواسير المياه اثناء تنفيذ المشروع اما عند الاستلام الابتدائي للمشروع يتم اختبارات إضافية بنسبة ح % من أطوال خطوط مواسير المياه من قبل لجنة الاستلام الابتدائي . لا ولكن يتم



### ما هي اهم النصائح التي يجب ان تاخذها في الاعتبار حتى تكتسب خبرات جديده في مجالك ؟

- حاول بالاستمرار الاشتراك وبجدية تامه في اعمال هندسيه في نفس مجال تخصصك

\_

- حاول التعرف على الخبرات الهندسيه الكبيرة في مجال تخصصك (مهندسين خبرة - وفنيين متخصصين)

- داوم على زيارة واستشارة من هم اقدم واكثر خبرة وحاول التعلم من خبراتهم

- داوم على زيارة المشاريع المنفذه في مجال تخصصك وحاول ان تستفيد منها

- كن على معرفة دائما على التطورات الحديثه في مجال تخصصك

- ضرورة اتقان لغة اجنبيه ( الانجليزية ) تساعدك على الاطلاع المستمر في مجالك الهندسي

- تابع باستمر إر المجلات الهندسيه المتصله بتخصصك

- كن على صله بالشركات و الموسسات في نفس مجال تخصصك وكون علاقات وصلات معهم

- تابع باستمرار الكتب في مجال تخصصك وليكن لك كتاب تنتهي منه كل فترة

- داوم على تسجيل المعلومات التي تحصل عليها اثناء عملك ولتكن بطريقة منظمة حتى ترجع اليها فيما بعد

- داوم على تصوير ما تراه من اخطاء او تنفيذ في الموقع وحاول حفظها بطريقة تستفيد منها مستقبلا



ماذا تفعل اذا كان فرق المنسوب بين كلا من جهاز الميزان والقامة (



متر ايضا ؟

